

Új távirányító



Eredeti távirányító

**SOMMER 4020
HENDERSON 4020
OPS4
KLING KMIT 4020
APERTO 4021**



1. Az aktuális kódolás törlése

Egyidejűleg nyomva tartani az „A” és „B” gombokat, amíg a LED 3x gyorsan felvillan, majd csak a „B” gombot 3x megnyomni az „A” gomb folyamatos nyomvatartása mellett, amíg a ledek villogni kezdenek közben. Ekkor elengedheti a gombokat.

2. Eredeti kód átmásolása

Eredeti távirányító a bal kézben, a miénk a jobb kézben!

Tegye közel őket egymáshoz. Az eredeti távirányítón (bal kéz) tartsa nyomva azt a gombot amit meg szeretne tanítani, a mi távirányítónkon (jobb kéz) pedig eközben tartsa nyomva azt gombot amire szeretné másolni a kívánt funkciót.

A jobb kézben lévő eszközön a led villogni kezd, majd ha érzékeli az eredeti eszköz jelét, elkezd folyamatosan világítani.

Ekkor még 5 másodpercig tartsa nyomva gombokat, azután elengedheti.

Eredeti távirányító

A mi távirányítónk



Kompatibilis távirányítók:

- SOMMER 4020
- HENDERSON 4020
- OPS4
- KLING KMIT 4020
- APERTO 4025
- APERTO 4021