



Bekötési segédlet:

F	táp + 230V AC
N	táp - 230V AC
N2 / Z2	2 csatorna 230V AC kimenet
N1 / Z1	1 csatorna 230V AC kimenet
PZ2 / PZ1	+5V DC külső vezérlés
GND / ANT	külső antenna
Legnagyobb terhelhetőség: 250V AC 16A	

PROGRAMOZÁS

Bistabil mód: A távirányító gombjának megnyomására a megfelelő relé azonnal behúz és ugyanezen gomb újbóli megnyomásakor fog csak elengedni.

Időzített mód: A távirányító gombjának megnyomására a megfelelő relé behúz és addig marad behúzva amennyi időre a programozásnál beállítottuk.

Az R1-es és R2-es csatorna működhet egymástól függetlenül bistabil vagy időzített üzemmódban

1. Üzemmód beállítása

- **R1 csatorna:**
Bistabil: távolítsa el a jumpert az 1 és 2 tuskéről
Időzített mód: helyezze a jumpert az 1 és 2 tuskére
- **R2 csatorna:**
Bistabil: távolítsa el a jumpert az 2 és 3 tuskéről
Időzített mód: helyezze a jumpert az 2 és 3 tuskére

2. Kód hozzárendelése távirányítóhoz

- **R1 csatorna programozása bistabil módban:** Nyomja meg a vevő egységen a P1 gombot 1-szer, a LED világít. Ezután tartsa nyomva a távirányítónak azt a gombját amire a funkciót programozni szeretné 3 másodpercig. Ezalatt a vevőegységen a LED villog.
- **R2 csatorna programozása bistabil módban:** Nyomja meg a vevő egységen a P1 gombot 2-szer, a LED világít. Ezután tartsa nyomva a távirányítónak azt a gombját amire a funkciót programozni szeretné 3 másodpercig. Ezalatt a vevőegységen a LED villog.

3. Időzített mód beállítása (jumpereket időzített üzemmód szerint kell elhelyezni az 1. lépés alapján)

- **R1 csatorna átállítása időzített módra:** Nyomja meg a vevő egységen a P2 gombot 1-szer, a LED világít. Ezután várjon annyi ideig amíg szeretné, hogy a relé behúzva maradjon, majd nyomja meg a P2 gombot újra. A LED háromszor felvillan, a beállítás sikerült.
- **R2 csatorna átállítása időzített módra:** Nyomja meg a vevő egységen a P2 gombot 2-szer, a LED világít. Ezután várjon annyi ideig amíg szeretné, hogy a relé behúzva maradjon, majd nyomja meg a P2 gombot újra. A LED háromszor felvillan, a beállítás sikerült.

4. Kódok törlése

- **Egyetlen kód törlése:**
Nyomja meg a vevő egységen a P1 gombot körülbelül 5 másodpercig (ezután engedje el a gombot)
A LED kigyullad
Ezután nyomja meg a távirányítón azt a gombot amit törölni szeretne.
- **Összes kód törlése:**
Nyomja a vevő egységen a P1 gombot körülbelül 10 másodpercig
A LED bekapcsol, ezután engedje el a gombot.
A LED háromszor felvillan, az összes kód törlésre került.