9802064

Főbb jellemzői:

* Kompatibilis 4 márkájú garázskapu távirányítóval
* 433,92 MHz-es adatátvitel
* A márkák közvetlen megváltoztatása gombnyomással

Márka lista

Gomb Menyomása	Márka/kód	Kép
1 x	LIFE FIDO2，FIDO4	
2 x	EMY-433 2F	
3 x	PRASTEL MPSTP2E XP-V3	

4 x	LIFTMASTER 94335E, C945	

Tanítás

1 / Belépés a programozási módba

1. Tartsa nyomva az 1- es és a 2 - es gombot, 4 másodpercig, amíg a LED el nem kezd villogni, majd engedje el az összes gombot.

Kérjük figyeljen arra , hogy az 1. lépés és a 2. lépés között 6 mp nél több idő ne teljen el !

2 / Válassza ki a márkát

2. Nyomja meg a programozni kívánt gombot pl. : 1- es, annyiszor amennyi a mellékelt márka listán szerepel az Ön megfelelő távirányítója sorában.
Engedje el pl.: 1-es gombot, és 6 másodpercen belül nyomja meg valamelyik másik gombot 1 alkalommal, a működés megerősítésére. A LED-nek annyiszor kell felvillannia, amennyi a márka listában az Ön készüléke mellett szereplő szám.

Amennyiben a 2- es 3 -as 4 - es gombra szeretne programozni, ismételje értelemszerűen a lépéseket a kiválasztott gombbal.

Megjegyzés :
1. Az egyes lépések között eltelt idő 6 mp belül legyen.
2. A márka listában felsorolt különböző kapunyitók közül egyszerre többfélét is fel tud programozni külön-külön gombokra.
(A különböző gombok különböző kódként állíthatók be.)

3 / Ellenőrizze a márkát / kódot
Programozás után, ha szeretné ellenőrizni az egyes gombok kódját:

3. A beprogramozott gombok ellenőrzése :
Tartsa nyomva a 3-as és a 4-es gombot 4 másodpercig, amíg a LED el nem kezd villogni, majd nyomja meg a
beprogramozott gombot pl.: 1 -es, egyszer.A LED annyiszor fog felvillani amennyi az Ön megfelelő készüléke sorában található szám,
így ellenőrizheti a márkát/kódot a fenti lista szerint.

Megjegyzés :
Ha PRASTEL készüléke van, abban az esetben nyomja meg a 1- es és a 3 - as gombot. ugyanakkor az eredeti távvezérlőn nyomja meg az 1-es és 2-es gombot egyidejüleg.