

# NICE FLOR-S távnyitó beüzemelése

## **Ha nincs olyan távkapcsoló, amely működteti az automatikát:**

1. A vevőn megnyomni a megfelelő gombot egy pillanatra és a mellette lévő LED kigyullad.
2. Nyomja meg , és tartsa nyomva az új távkapcsoló megfelelő gombját amíg a LED kialszik
3. Várjon kb. 1 mp-et és nyomja újra , és tartsa nyomva addig amíg a LED először lassú, majd sűrű villogással jelzi az új távkapcsoló elfogadását.
4. Várjon kb 5 mp-et és egymás után próbálja ki az új távkapcsoló összes gombját. Ha több távkapcsolót szeretne betanítani a fentieket kell megismételni.

## **Ha van olyan távkapcsoló, amelyik működteti az automatikát:**

Az új távkapcsoló kódjának beviteléhez egy már engedélyezett távkapcsoló használata szükséges. Az új távkapcsoló betanítását a kapunyitó (garázsnyitó) közvetlen közelében lehet elvégezni.

1. Nyomja meg és tartsa nyomva az új távkapcsoló megfelelő gombját kb. 5-7 másodpercig .
2. Ezután nyomja meg lassan, határozottan a régi távkapcsoló megfelelő gombját háromszor egymás után kb. 1-1 mp szünetekkel.
3. Nyomja meg újra és tartsa nyomva az új távkapcsoló megfelelő gombját kb. 10 másodpercig
4. Várjon k. 5 mp-et és egymás után próbálja ki az új távkapcsolót összes gombját. Ha több távkapcsolót szeretne betanítani a fentieket kell megismételni.

**FIGYELEM:** Ez a művelet az új kódot minden a hatáskörben lévő vevőnek leadja, amelyek ismerik a régi kódot. Ha több régi kóddal rendelkező vevő van a közelben, akkor ki kell kapcsolni az áramot azoknál, amelyeket nem kell bevonnai a műveletbe.

Lehetséges hogy az automatika beszerelésekor letiltották a további távkapcsolók betanítását. A fenti leírás csak tájékoztató jellegű és nem tartalmaz minden információt. A részletes leírást általában az automatika gépkönyvében lehet megtalálni.